



JurbySoft® M432

Концентрат для щелочной промывки мембран

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

JurbySoft® M432 – щелочной концентрат, предназначенный для очистки мембран от органических загрязнений, вызванных биологией, коллоидами, маслами и бактериями. Используется для предотвращения образования обильных отложений органического характера на мембранах в установках работающих на сырой воде и при недостаточной предочистке.

СВОЙСТВА

JubySoft® M432 – концентрированный продукт, основу которого составляют щелочи, ПАВ и добавки, активирующие и улучшающие процесс отмычки.

Даже при нормальном режиме эксплуатации обратноосмотических установок мембранны могут засоряться и частично терять свои свойства, тем самым, снижая производительность установок и качество деминерализованной воды. Причиной этого могут быть биологические субстанции, коллоидные частицы, нерастворенные органические соединения.

JurbySoft® M432 очищает поры и поверхность полiamидных, ацетат-целлюлозных, полисульфоновых мембран от органических отложений, возвращая им работоспособность, упругость и высокую производительность. Обеспечивает длительный срок службы установок ультрафильтрации и обратного осмоса, снижает расходы на их обслуживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- применим для всех типов мембран;
- разрешен для использования в установках, производящих питьевую воду;
- стабильный и эффективный очиститель для большинства органических загрязнений;
- возможность увеличить производительность и продолжительность эксплуатации мембран;
- минимальные токсикологические характеристики.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	желтоватая жидкость
Активные вещества	щелочи, ПАВ, активаторы
Плотность (20°C)	1,17 ± 0,05 г/см ³
pH (20°C)	>12,0
Точка замерзания	-5°C
Растворяется в воде в любых пропорциях	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Показателем необходимости промывки служит снижение производительности установки более чем на 10% и увеличение перепада давления на входе и выходе более чем на 15%.

JurbySoft® M432 - это концентрированный продукт, который необходимо разбавить пермеатом в соотношении 1 : 50.

pH моющего раствора не должна быть выше 12,0 или рекомендуемого производителем мембран уровня, в противном случае необходимо провести коррекцию pH с помощью раствора соляной кислоты (HCl) или кислотным концентратом **JurbySoft® M4330 / M430**.

Рабочий раствор готовится в специальной ёмкости (полипропилен, стекловолокно), промывка осуществляется с помощью коррозионно-устойчивого циркуляционного насоса. Циркуляция моющего раствора проводится в течение от 20 минут до 24 часов, в отдельных случаях рекомендуется предварительное замачивание мембран на несколько часов. Температура моющего раствора не должна превышать 40°C.

При промывке мембран установок ультрафильтрации используется концентрат, без разбавления.

Для увеличения дезинфекционных свойств моющего раствора и снижения биологического роста может быть добавлен продукт **JurbySoft® M431** (на основе биоцида) по 1 кг на каждые 100 литров моющего раствора.

Рекомендации по дозированию, а также подбор оптимального водо-химического режима осуществляют специалисты **Jurby WaterTech**.

УПАКОВКА И ОБРАЩЕНИЕ

JurbySoft® M432 упакован в пластмассовых бочках емкостью 30 кг (25л), 70 кг (60л), 245 кг (200л).

JurbySoft® M432 является концентрированным продуктом, поэтому при обращении необходимо использовать защитные очки и перчатки. Хранить в обычных складских помещениях при температуре 5 – 30°C, при нормальной влажности и хорошей вентиляции.

JurbySoft® M432 сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум два года.

Подробная информация по хранению и обращению изложена в Листах Безопасности на данный продукт.

J U R B Y W A T E R T E C H I N T E R N A T I O N A L

GREAT BRITAIN	HOLLAND	LITHUANIA	RUSSIA	UKRAINE
Northway House 1379 High Road London N20 9LP Tel (44-20) 8446 6817 Fax (44-20) 8446 6826 E-mail: jurby@jurby.com	Saturnus Building 4th Floor Saturnusstraat 25-J 2132 HB Hoofddorp The Netherlands Tel (31-23) 5543 430 Fax (31-23) 5543 430 E-mail: jurby@jurby.com	Europos 23 LT 46329 Kaunas Tel (370 37) 421401, 421402, 421403 Fax (370 37) 421400 E-mail: info@jurby.com	Moscow area 140053, Ljuberetsky district Kotelniki, Silicate microdistrict, No 41 Promzone Tel\fax: + 7 495 739 2696, 739 2697, 739 2698 E-mail: jurby.rus@jurby.com	Energetikov 1, Khotov Kiev-Svyatoshinskij District 08171 Kiev Region Ukraine Tel./Fax: + 380 (044) 406 05 10, 406 05 20, 406 05 30 E-mail: jurby.ukr@jurby.com