



Ionex

Industrial
Cleaning Solution
F-01

Чистящее средство Ionex F-01

Информация о продукте, рекомендации по использованию и хранению

Общее описание: Чистящее средство Ionex F-01 является готовым к эксплуатации и предназначено для очистки сильно загрязненных поверхностей. Особенно эффективно удаляет известковый налет, ржавчину, различные типы осадочных отложений и грязь с хромированных, керамических, пластиковых, металлических и стеклянных поверхностей.

Способ применения: нанести на обрабатываемую поверхность любым способом, через 2-3 минуты смыть водой. Если необходимо – повторить процедуру. Сильнозагрязненные неорганические по своему составу поверхности можно замачивать в средстве на 10-20 минут с последующим удалением средства и загрязнений путем энергичного вытирания ветошью под проточной водой.

Меры предосторожности. При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки. Не допускать попадания в глаза. При проглатывании – немедленно обратиться к врачу. Не смешивать с другими моющими средствами. Только для промышленного применения, не использовать в быту.

Описание

Структура	жидкость
Цвет при поставке	
Состав	кислоты, очищенная вода, краситель

Рекомендации по использованию и хранению

Температура хранения	от +3 до +35 °С без прямого попадания солнечных лучей
Макс. рабочая температура	+ 60 °С