



Ionex

Dielectric Vion-KC
Диэлектрик Вион-КС

Диэлектрическая жидкость Ionex Vion-KC для электроискровых (электроэрозионных) дрелей

Информация о продукте, рекомендации по использованию и хранению

Общее описание: Диэлектрическая жидкость Ionex Vion-KC (Вион-КС) является высокотехнологичным химическим продуктом, предназначенным для использования в электроискровых (электроэрозионных) дрелях таких производителей, как Sodick (модели K1C, Sodick K1CN), Charmilles (модель SH2) и других, работающих не на дистиллированной воде, а на специальных диэлектриках Vitol-KS, IonoVit S и т.п.

Подходит для электроэрозионного сверления любых металлов и сплавов, включая алюминий, но за исключением магния. Обеспечивает высочайшую точность и наилучшую чистоту поверхности при максимальной производительности и низком износе электрода.

Специальные добавки, входящие в состав диэлектрической жидкости Vion-KC (Вион-КС), обеспечивают временную защиту металла от коррозии. Кроме этого, диэлектрическая жидкость Vion-KC (Вион-КС) обладает пониженным пенообразованием в зоне разряда, что повышает эффективность процесса электроискрового (электроэрозионного) сверления.

Диэлектрическая жидкость Vion-KC (Вион-КС) обладает длительным сроком эксплуатации и при необходимости может быть разбавлена деионизированной водой. Диэлектрическая жидкость Vion-KC (Вион-КС) не содержит масел, хлорсодержащих компонентов, формальдегида, не воспламеняется, биологически разложима, остатки Vion-KC (Вион-КС) легко удаляются водой.

Меры предосторожности. При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза - обильно промыть водой и обратиться к врачу. При проглатывании - немедленно обратиться к врачу. Взрывобезопасно. Пожаробезопасно.

Описание

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Структура | жидкость |
| Цвет при поставке | прозрачный, слегка желтоватый, допускается помутнение и выпадение осадка |

Рекомендации по хранению

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Температура хранения | от 0 до +35 °С без прямого попадания солнечных лучей |
|----------------------|------------------------------------------------------|

Производитель:
“Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Коммунальная, д. 28