

# Динамический плотномер Д-51

Позволяет проводить оперативный контроль, без отбора проб грунта режущими кольцами, при строительстве для коэффициента уплотнения грунтов обратных засыпок и других насыпных сооружений.

Коэффициент уплотнения грунта оценивается по количеству ударов падающего груза, необходимых для погружения конуса на глубину с 20см до 30см. Используются данные испытаний и таблицы(графики) в приложениях к паспорту прибора.Неприменим для зондирования грунтов, содержащих более 25 % твердых частиц крупнее 2 мм, а также мерзлых и переувлажненных грунтов.



Примерное время проведения испытания - 5 минут.

Прибор укомплектован удобной чехол-сумкой.

## Основные технические характеристики

Пределы измерений плотности, $K_u$	0.93-1.00
Габаритные размеры(упаковка), мм	860*200*60
Общая масса, кг	4,5