



JurbySoft® 32

Внутрикотловая обработка воды Ингибитор коррозии конденсатных линий

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

JurbySoft® 32 - это комплексный реагент на основе смеси нейтрализующих аминов, предназначен для обработки линий конденсата и их защиты от углекислотной коррозии.

СВОЙСТВА

Паропроводящий тракт и линии возврата конденсата в большинстве случаев изготовлены из обычной стали и медных сплавов, подвергающихся агрессивному воздействию конденсата. Этот процесс протекает более интенсивно при недостаточной деаэрации и высокой щёлочности питательной воды. Углекислый газ CO_2 , образующийся при разложении бикарбонатов и карбонатов в котле, переходит в пар и на стадии конденсации формирует углекислоту H_2CO_3 , которая и является причиной низкого pH и коррозии.

JurbySoft® 32 исключает углекислотную коррозию и необходимость частого текущего ремонта линий, по которым возвращается конденсат. Нейтрализующие амины, испаряясь вместе с паром, защищают линии возврата конденсата от углекислотной коррозии. Одни из этих аминов конденсируются быстрее и, следовательно, осуществляют защиту уже в самом начале конденсатных линий, другие конденсируются позже и защищают линии на всей протяженности. Таким образом, нейтрализуется вся углекислота, которая присутствует в паре. **JurbySoft® 32** используется в котлах среднего и высокого давления, где имеется постоянный поток возвращаемого конденсата и температура пароперегревателей – до 400-450°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- благодаря жидкой форме прост в использовании;
- не увеличивает солесодержание воды;
- не формирует дополнительный шлам в котле;
- не корродирует медь и медьсодержащие сплавы.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Бесцветная или светло-желтая жидкость со слабым аммиачным запахом
Активные вещества	нейтрализующие амины (циклогексиламин, морфолин) - 40%
Плотность (20°C)	0,98 ± 0,05
pH	12,0 ± 0,5
Точка замерзания	-2°C
Растворяется в воде в любых пропорциях	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАНИЮ

Рекомендации по дозированию, а также подбор оптимального водо-химического режима осуществляют специалисты Jurby.

Доза реагента зависит от количества углекислоты, которое необходимо нейтрализовать в конденсате и составляет 1 - 3 мг/л на каждый 1 г/м³ CO₂. **JurbySoft® 32** дозируется в концентрированном или разбавленном виде. Совместим с другими реагентами, которые используются для обработки котловой воды. Место введения после деаэратора, либо в паропроводящий тракт.

Контроль дозирования: поддержание pH конденсата в пределах 8,5 – 9,5.

УПАКОВКА И ОБРАЩЕНИЕ

JurbySoft® 32 упакован в пластмассовые бочки ёмкостью 25 литров (25 кг), 60 литров (60 кг), 200 литров (210 кг) или 1000 кг контейнерах.

JurbySoft® 32 является сильноосновным продуктом, поэтому требует соблюдения мер предосторожности, необходимых при обращении с такого типа продуктами (защитные перчатки, очки и т.п.).

Хранить в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла и горючих материалов, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

JurbySoft® 32 сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум один год. После вскрытия упаковки должен быть использован в течение 4 недель.

Подробная информация по хранению и обращению изложена в Листах Безопасности на данный продукт.

JURBY WATERTech INTERNATIONAL

GREAT BRITAIN

Northway House
1379 High Road
London N20 9LP
Tel (44-20) 8446 6817
Fax (44-20) 8446 6826
E-mail: jurby@jurby.com

HOLLAND

Saturnus Building 4th Floor
Saturnusstraat 25-J
2132 HB Hoofddorp
The Netherlands
Tel (31-23) 5543 430
Fax (31-23) 5543 430
E-mail: jurby@jurby.com

LITHUANIA

Europos 23
LT 46329 Kaunas
Tel (370 37) 421401,
421402, 421403
Fax (370 37) 421400
E-mail: info@jurby.com

RUSSIA

Moscow area
140053, Ljuberetsky district
Kotelniki, Silicate
microdistrict, No 41
Promzone
Tel/fax: + 7 495 739 2696,
739 2697, 739 2698
E-mail: jurby.rus@jurby.com

UKRAINE

Energetikov 1, Khotov
Kiev-Svyatoshinskij District
08171 Kiev Region
Ukraine
Tel./Fax: + 380 (044) 406 05
10, 406 05 20, 406 05 30
E-mail: jurby.ukr@jurby.com