

ФИЛЬТР

Filtered

Water

CARE



AQA drink

ОСТАВЛЯЕТ ПРИРОДНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ И УБИРАЕТ ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

Вода - это эликсир жизни и одновременно ограниченный ресурс. Для компании BWT это не просто девиз, но и обещание данное нашим клиентам и, что не менее важно, окружающей нас среде. Мы стремимся очистить водный ресурс, освободив его от ненужных примесей для получения кристально чистой питьевой воды. Ради этого BWT разработала специальные системы фильтрации, чтобы сделать ее еще лучше.

Фильтр AQA drink Filtered Water Care оптимизирует водопроводную воду до оптимального состояния и убирает вредные примеси. Мы удаляем частицы, неприятные запахи и вещества, нарушающие вкус, такие как хлор. Встроенная ультрафильтрационная мембрана удерживает бактерии, вирусы, микропластик на 99,9999% и при этом оставляет неизменным природный минеральный состав воды. Фильтр может быть подключен непосредственно к водопроводу с помощью любого крана или установлен в комбинации с диспенсером AQA drink для питьевой воды.

Многokратная фильтрация воды: очищает вашу водопроводную воду от ненужных примесей и оставляет неизменным минеральный природный состав воды.

1. Фильтрует частицы, такие как песок или ржавчина
2. Удаляет неприятные запахи и вещества, нарушающие вкус, такие как хлор и тяжелые металлы
3. Удаляет бактерии, вирусы и микропластик до 99,9999%



1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

2. ФИЛЬТРАЦИЯ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

3. ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ



**ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВСЕХ
КРАНОВ И
ДИСПЕНСЕРОВ
AQA DRINK**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ТС200
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	бар	2-8
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВХОДЕ	бар	>1,2
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ (МИН. – МАКС.)	°С	от +4 до +30
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (МИН. – МАКС.)	°С	от +4 до +40
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ/ ХРАНЕНИЯ (МИН. – МАКС.)	°С	от -20 до +40
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД	л/ч	180
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ		вертикально
РЕСУРС ФИЛЬТРА*	л	8.000

* Указанный ресурс фильтра относится к определенным условиям испытаний, фактический ресурс при эксплуатации может быть выше или ниже. Замените фильтр, если исчерпан указанный ресурс, но не позднее, чем через 6 месяцев.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ		ТС200
ВЫСОТА БЕЗ РУЧКИ	мм	360
ВЫСОТА С РУЧКОЙ	мм	385
ВЫСОТА ДО СОЕДИНЕНИЯ	мм	306
Ø ФИЛЬТР	мм	88
ПРИБЛ. ВЕС (СУХОГО/ ВЛАЖНОГО)	кг	0,8/1,3
№ АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА		812655

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СОЕДИНЕНИЕ	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА AQA DRINK FILTER HEAD *)	3/8" x 3/8"	812580
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА AQA DRINK FILTER HEAD PA *)	Ø 8 мм x 8 мм	812590

*) С обратным клапаном и Aquastop для легкой замены фильтра без утечки воды



ОПТИМАЛЬНЫЙ ВКУС

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ
МЕМБРАНА



ООО «БВТ»
г.Москва, Проектируемый проезд
№ 4062 д. 6, стр.16
+7(495) 686 62 64
info@bwt.ru