



BWT-PDS-EMEA-Amercor CA5525-R0

Стр. 1 из 1

Реагент для обработки конденсата Amercor™ CA5525

Описание продукта

Amercor CA5525 представляет собой смесь летучих аминов и поглотитель кислорода / пассиватор металла. Летучие амины обеспечивают нейтрализацию низкого pH в секциях высокого и низкого давления пароконденсатного тракта. Поглотитель кислорода связывает кислород в воде и в конденсате без изменения состава среды. Также он реагирует с оксидом железа, создавая магнетитовую пленку.

Применение продукта

Amercor CA5525 используется для снижения коррозии во всей парогенераторной системе, где он нейтрализует кислотность конденсата и химически удаляет кислород из котловой воды и конденсатного тракта. Amercor CA5525 подходит для применения в качестве основного поглотителя кислорода / пассиватора металла в системах высокого давления, в том числе, там, где подпиточная вода используется для аттемпорации пара.

Дозирование

Требования по дозировке основаны на общей щелочности и концентрации кислорода в подпиточной воде. Дозировки в разных случаях могут различаться, в зависимости от рабочих параметров котла и должны быть подобраны представителем Solenis или уполномоченной организации. Amercor CA5525 должен дозироваться постоянно в линию подпиточной воды. Также допускается дозирование в линию после котла или непосредственно в котел.

Меры предосторожности

Используйте соответствующие защитные перчатки и очки. Избегайте попадания продукта в глаза, на кожу и одежду. В случае контакта с продуктом незамедлительно промойте пораженный участок большим количеством воды. При попадании продукта в глаза обратитесь за медицинской помощью. В случае утечки продукта соберите его с помощью песка или других абсорбирующих материалы, а затем подметите его. Далее промойте водой загрязненную поверхность. Перед использованием продукта ознакомьтесь с его паспортом безопасности для получения дополнительной информации.

Упаковка

Данный продукт поставляется в упаковках различного размера. Ваш представитель компании Solenis посоветует вам упаковку, соответствующую вашему применению.

Важная информация

Типовые свойства: см. Паспорт безопасности материала (SDS).

Нормативная информация: Для получения дополнительной нормативной информации или информации по охране окружающей среды обратитесь к SDS или вашему торговому представителю.

Безопасность: Компания Solenis осуществляет поддержку SDS для всех своих продуктов. Используйте содержащуюся в SDS информацию по охране труда и техники безопасности для разработки соответствующих процедур по обращению с продуктом, позволяющих обеспечить защиту ваших работников и заказчиков.

До использования продуктов Solenis на вашем предприятии весь ваш руководящий персонал и все ваши работники должны ознакомиться и изучить наш SDS.